

Modelo: BASE-5EA

Código: 103116

Para el correcto uso y mantenimiento de la báscula de cocina, lea atentamente estas instrucciones antes de ponerla en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

- * Sensor de medición de precisión
- * Capacidad 5 kg
- * División 0.01 oz / 1 g
- * Pantalla LCD
- * Restablecimiento cero automático
- * Apagado automático
- * Indicador de baja batería
- * Indicador de sobrecarga "O-Ld"
- * Función de Tara elimina el peso del recipiente
- * Unidades de medición (g/oz)
- * Marca: TRUPER
- * Modelo: BASE-5EA
- * Max= 5 kg
- * Min= 20 g
- * T= 5 kg
- * d=e=dT= 1 g
- * Lim= 7.5 kg
- * Clase de exactitud: III
- * Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Por favor, instale las pilas en el compartimiento ubicado en la base, para ello retire la tapa del mismo.
Pilas: 3 V c.c. (Emplea 2 pilas **Carbón-Zinc** tipo AAA de 1.5 V c.c. cada una incluidas)
Tensión de trabajo: 2 x 1.5 V c.c. = 3 V c.c.
Indicación de batería baja "LO".

OPERACIÓN

PASO 1: Coloque la balanza de cocina sobre una superficie dura y plana;
PASO 2: Pulsé la tecla "ENCENDIDO/APAGADO", la báscula se pondrá a cero en 3 segundos.
PASO 3: Coloque el objeto que se va a pesar en el contenedor, el peso aparecerá en la pantalla.

TARA (PARA PESAR DIFERENTES INGREDIENTES EN EL MISMO RECIPIENTE)

Deje el primer ingrediente pesado en el recipiente, pulse la tecla "CERO" para reponer la indicación a "0", añada los siguientes ingredientes al recipiente y el peso aparecerá en el display en breve.

DESACTIVAR

*Una vez finalizado el pesaje, pulse la tecla "ENCENDIDO/APAGADO".
*Cuando se quita de la báscula el ingrediente está se apaga automáticamente si no se realiza ningún pesaje mientras se muestra el cero, la báscula se apaga automáticamente después de aproximadamente un minuto.

INTERCAMBIO DE UNIDADES (g/oz)

Pulse la tecla UNIDAD para elegir la unidad de medida (g/oz).

INDICADOR DE SOBRECARGA

Cuando la balanza está sobrecargada, en la pantalla aparecerá lo siguiente: "O-Ld"

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- * Coloque la báscula sobre una superficie rígida y asegurarse de que este estable antes de usarla.
- * Coloque el objeto a pesar en el centro de la báscula para garantizar la máxima precisión.
- * No utilice limpiadores químicos abrasivos para limpiar la pantalla.
- * No permita que se moje, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- * No guarde la báscula en posición vertical cuando no la utilice, ya que esto agotará las pilas.
- * Retire las pilas si la báscula no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- * Trate la báscula con cuidado porque es un instrumento de precisión, no la deje caer.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. www.truper.com **10-2023**

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUHLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451