





Hebillas plásticas de alta resistencia

Tirantes elásticos

Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia (solo en varillas)

Material de doble malla reforzada

Tela elástica



Costura reforzada



Con 3 varillas plásticas distribuidas en la espalda (dos de 6"x1/2" y una de 6"x1")



Cinturón para ajuste de gancho - felpa

Usos

• Para su uso en la prevención de lesiones de la zona lumbar

Ventajas

- Ayuda a corregir la postura del usuario y brinda mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga.
- Hebillas de alta visibilidad.
- Fabricados en tela de malla textil que disipa el calor corporal.

FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN DE LA FAJA

Colóquese los tirantes elásticos y ajuste con las hebillas plásticas de manera que la faja quede a la altura de la cintura. Tome ambos extremos de la faja y ajústelos hasta que se crucen en el frente a la altura del abdomen. Haga lo mismo con los extremos de las bandas exteriores y tire hacia el centro hasta sentirlos ajustados. Reajuste los tirantes y faja, para sentirla cómoda, todas las veces que lo necesite.

CÓDIGO	TALLA	
USF03C USF03M USF03G USF03X USF03EX	Chica Mediana Grande Extra Grande Doble Extra Grande	1 1 1 1 1

BOLSA



